

TUTO FLASHAGE MISE A JOUR VIA PHOENIX 2007

Je propose ce petit Tuto Flashage (a la lettre) pour les novices ou pour ceux qui ne sont pas rassurés Il est repris a partir de celui de **Castafiore** et j'ai rectifié quelques données qui sont différentes avec phoenix 2007.

Après avoir installer [phoenix 2007](#) + le dernier firmware Nokia sur votre PC.

Tutorial

1-Désactive votre code pin - carte SIM insérée - carte mémoire retirée - Mettre le téléphone en charge

2. Raccordez au PC votre téléphone avec le cable d'origine CA-53.(ou autres)

3. Ouvrez Phoenix -

4. Cliquez sur file-> Manage connection - choisissez "NEW" et ensuite choisissez "USB" - "apply"

5. Cliquez File -> "Scan product" afin que phoenix détecte votre téléphone - Ensuite vérifiez que le modèle et la version du firmware sont affichés au bas de la fenêtre de phoenix.

Normalement vous devez voir la version actuel que vous avez dans votre téléphone...

6. Cliquez flashing -> Firmware Update

7-Cocher: Phone As Manufactured / Refurbish

(Ne pas toucher a la case " Dead Phone USB Plashing)

8- Dans la case Product code -> cliquez sur les [...] et chercher le product code que vous voulez mettre.

Et vous verrez au niveau de la case "Sw version" s'afficher [06.43]

9- Reste plus qu'a cliquez sur " Start "

Vous verrez dans la barre des taches en bas a droite s'afficher "**Nokia BB5 ADL Loader USB Phone Parent**"

Et dans la fenêtre "Output" vous devez voir s'afficher

Cmt->Programming 1%

Cmt->Programming 2%

Cmt->Programming 5%

Cmt->Programming ... %

Cmt->Programming 100%

Product Flashing Succeeded

Voila le flashage est terminé... 😊

D'après Hackoss (Forum Mobiles)

Merci aussi à franck91 d'avoir hébergés les utilitaires...